



Mettre un minuteur sur mon TBI

Ci-dessous, les instructions pour afficher un Timer/Minuteur par marque (méthode la plus fréquente)

Remarque : les noms des menus peuvent varier légèrement selon la version du firmware / du logiciel.

1) SMART (SMART Notebook / SMART Board)

Minuteur dans Notebook / Widgets : ouvrez SMART Notebook → Insérer → Widgets (ou la barre d'outils) → choisissez le Timer

2) Promethean (ActivPanel / ActivInspire)

Application Timer intégrée : sur l'ActivPanel, ouvrez le menu Apps ou « Launcher », choisissez Timer (ou l'app "Timer" fournie)

3) BenQ (EZWrite / BenQ Board)

EZWrite (boîte à outils) : ouvrez EZWrite → ouvrez la Toolbox → sélectionnez Timer

4) ViewSonic (ViewBoard)

Whiteboard / Apps intégrées : lancez l'application Whiteboard intégrée ou l'outil ViewBoard → cherchez l'outil Timer dans la barre d'outils ou dans les widgets

5) Clevertouch (Impact / Lynx)

Timer dans l'environnement Lynx / Whiteboard : Clevertouch propose des timers intégrés accessibles depuis la barre flottante (Lynx) ou l'app Whiteboard.

6) Epson (projecteurs interactifs / Easy Interactive Tools)

Easy Interactive Tools / Whiteboard mode : selon le modèle, le logiciel PC fourni (Easy Interactive Tools) propose des fonctions interactives ; pour le sleep/power timer du projecteur : Menu → Extended/Settings → Operation → Date & Time / Sleep / Power Off Timer. (utile si vous utilisez un vidéoprojecteur interactif plutôt qu'un écran plat).

7) Philips / autres fabricants (Hisense, TCL, ...)

Beaucoup d'écrans interactifs propriétaires (Philips, autres) proposent un gadget/minuteur dans leur application Whiteboard; cherchez « Vote / Timer / Search gadgets » ou la barre d'outils whiteboard.